J5
R5
R4
U1
C2
RFM69W1
R1
J1
R2
J2
J4
C1
R3
GND
ANT
GND
DIO5
GND
DIO3
RESET
RFM69
DIO4
NSS
3.3V
SCK
DIO0
MOSI
DIO1
MISO
DIO2
GND